



Z 161

Revoco de fondo a base de yeso y perlita para interiores

Uso

Z 161 es usado como revoco de fondo en interiores sobre muros de ladrillos, bloques de hormigón, hormigón crudo, etc.

Para fondos especiales es necesario observar las instrucciones del proveedor.

En ambientes húmedos (baños, cocinas, garaje) no se debe usar Z 161; en dichos casos se aconseja la aplicación de revocos a base de cal y cemento.

Presentación

A granel en silo

Sacos especiales con protección contra la humedad de aprox. 25 kg

